

Esquema de conexiones hasta Número de Serie (no incluido) : 09AAP	
<p>Esquema TIPO 1 de conexiones desde Número de Serie (incluido) : 09AAP (depende de terminal suministrado en embalaje)</p>	<p>Esquema TIPO 2 de conexiones desde Número de Serie (incluido) : 09AAP (depende de terminal suministrado en embalaje)</p>